



Les dimensions:

- Assise largeur 38cm prof.36cm épaisseur 6,5cm
- Base diamètre 50cm



< ASSISE ergonomique en forme de selle avec pommeau avant formant une butée antiglis, réglable en hauteur par commande au pied.

Inclinaison progressive de l'assise vers l'avant coordonnée à l'inclinaison du buste de l'utilisateur (sans intervention manuelle), blocage de sécurité automatique de l'assise vers l'arrière.

Revêtement étanche et lavable en tissu enduit de pvc, classé non feu M1 (DIN 4102 B2 / EN 1021-1-2), fixé sur rembourrage de mousse à haute densité.

< VERIN GAZ en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort. Conforme norme DIN 4550.

< BASE en acier cintré, finition chrome, équipée de 5 patins stabilisateurs.

Plateau en acier chromé fixé sous base, pour réglage **de la hauteur d'assise par déclenchement au pied.**

Référence

Selle SOP.DI	Piètement sur patins
Hauteur réglable H2	SOP.DI (de 58 à 77cm)

Option roulettes de sécurité



Auto-freinées en charge:
Code OPTION R6

